

# Instrukcja instalacji sterownika Brady

## Prawa autorskie i znaki towarowe

### Wyłączenie odpowiedzialności

Ta instrukcja stanowi własność firmy **Brady Worldwide, Inc.** (dalej „**Brady**”) i może być co pewien czas ulegać zmianie bez uprzedzenia. Firma **Brady** nie jest zobowiązana do dostarczania użytkownikowi ewentualnych zmienionych wersji.

Ta instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszej instrukcji nie wolno w żaden sposób kopiować ani powielać bez uprzedniej pisemnej zgody firmy **Brady**.

Pomimo tego, że w ramach opracowywania tego dokumentu zastosowano wszelkie możliwe środki ostrożności, firma **Brady** nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiegokolwiek szkody lub straty spowodowane przez błędy, zaniechania lub oświadczenia wynikające z zaniedbania, wypadku lub każdej innej przyczyny. Firma **Brady** nie ponosi także żadnej odpowiedzialności wynikającej z zastosowania lub użytkowania jakiegokolwiek produktu lub systemu opisanego w tym dokumencie ani za przypadkowe ani wynikowe szkody spowodowane użytkowaniem tego dokumentu. Firma **Brady** nie udziela żadnych gwarancji zdolności handlowej i przydatności do jakiegokolwiek celu.

Firma **Brady** zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian do jakichkolwiek produktów lub systemów opisanych w tym dokumencie w celu poprawienia ich niezawodności, funkcjonalności lub jakości.

### Znaki towarowe

Wszystkie marki lub nazwy produktów wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi (™) lub zarejestrowanymi znakami towarowymi (®) odpowiednich spółek lub organizacji.

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja 4.x

Zmiana A

**Brady Corporation**  
6555 West Good Hope Road  
P.O. Box 2131  
Milwaukee, WI 53201-2131  
[www.bradycorp.com](http://www.bradycorp.com)

## Pomoc techniczna

### Informacje kontaktowe

Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej znajdź placówkę pomocy technicznej Brady w Twoim regionie na stronie:

- **Ameryka Północna i Południowa:** [www.bradyid.com/techsupport](http://www.bradyid.com/techsupport)
- **Europa:** [www.bradyeurope.com/services](http://www.bradyeurope.com/services)
- **Azja i Oceania:** [www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page](http://www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page)
- **Australia:** [www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding](http://www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding)
- **Kanada:** [www.bradycanada.ca](http://www.bradycanada.ca)
- **Ameryka Łacińska:** [www.bradylatinamerica.com](http://www.bradylatinamerica.com)

## Wprowadzenie

Jeżeli oprogramowanie Brady Workstation ma być wykorzystane do projektowania etykiet, sterowniki zostaną zainstalowane na komputerze automatycznie. Jeżeli używany jest program LabelMark™ lub inne oprogramowanie podmiotów zewnętrznych, sterowniki należy zainstalować ręcznie.

Jeżeli Bonjour nie jest zainstalowane na Twoim komputerze, a drukarka obsługuje ten program, zostanie on zainstalowany na Twoim komputerze w ramach konfiguracji.

## Konfiguracja komunikacji

Jeżeli Twoja drukarka Brady posiada możliwość pracy w sieci, możesz ją skonfigurować jako drukarkę sieciową przez Ethernet lub Wi-Fi lub jako drukarkę lokalną (fizycznie połączoną z komputerem przewodem USB). Aby ustawić drukarkę jako drukarkę sieciową należy ją skonfigurować tak, by rozpoznawała Twoje sieci i współpracowała z nimi. Sterowniki drukarki Brady mogą znajdować się na płycie CD w zestawie z drukarką, ewentualnie można je pobrać ze stron internetowych Brady: [www.bradyid.com](http://www.bradyid.com) lub [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).

Instalacja sterownika drukarki może przebiegać na dwa sposoby:


- Druk przez Ethernet lub Wi-Fi (drukarka sieciowa)
- Tylko sterownik USB (drukarka lokalna)

## Instalacja w sieci (Wi-Fi lub Ethernet)


Użyj tego procesu instalacji, jeśli zamierzasz wysyłać do drukarki zadania druku w sieci. Do takiej instalacji wymagane jest, by drukarka obsługiwała Wi-Fi lub Ethernet. Jeżeli nie wiesz, czy Twoja drukarka obsługuje sieć, sprawdź to w instrukcji jej użytkowania.

Jeżeli w zestawie z drukarką nie ma płyty CD ze sterownikiem, a do tej pory nie pobrałeś sterowników ze strony Brady, zrób to teraz.

1. Włóż do komputera płytę CD ze sterownikiem do drukarki lub kliknij dwa razy pobrany sterownik.
2. Z rozwijanego menu wybierz **żądany język**, a następnie kliknij **Dalej**.



3. Kliknij **Zainstaluj**.



4. Wybierz **model drukarki** do której instalowane są sterowniki i kliknij **Dalej**.




5. Włącz drukarkę, jeżeli nie jest jeszcze włączona.
6. Wybierz **połączenie sieciowe bezprzewodowe lub Ethernet** i kliknij **Dalej**.




7. Aby skonfigurować połączenie sieciowe zastosuj się do wskazówek podanych w instrukcji użytkowania drukarki.
8. Skorzystaj z podanej poniżej instrukcji łączenia by sprawdzić, czy drukarka i komputer są w tej samej sieci.

Podłączenie przy użyciu routera (np. w domu)



Podłączenie przy użyciu sieci Ethernet (np. w biurze)




9. Postępuj zgodnie z **instrukcjami na ekranie**, a następnie kliknij **Dalej**.



Program Bonjour służy do ustawiania i monitorowania drukarek sieciowych. Ekrany instalacji Bonjour nie informują, czy program jest już zainstalowany na komputerze. Aby dowiedzieć się więcej o usługach druku Bonjour dla Windows kliknij łącze na ekranie *Instalowanie usługi Bonjour Print Services*. Kliknij Wstecz, by wrócić do ekranu z umową licencyjną.

10. Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego Apple, a następnie kliknij *Akceptuję postanowienia umowy licencyjnej* i **Dalej**.



11. Jeżeli Twoja drukarka obsługuje Bonjour, wybierz z listy **nazwę drukarki** i kliknij **Dalej**.

Uwaga: Jeżeli komputer może komunikować się z drukarką przez Wi-Fi oraz Ethernet, wybierze jedno z tych połączeń losowo. Jeżeli chcesz wskazać typ połączenia, tj. albo Wi-Fi albo Ethernet, przejdź do kolejnego kroku *lub* odłącz drukarkę od nieużywanego interfejsu i przejdź do punktu 11.





12. Jeżeli Twoja drukarka nie obsługuje Bonjour lub wybierasz drukarkę ręcznie, wpisz adres IP drukarki *lub* nazwę hosta i kliknij **Dalej**.

**BRADY** WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

## Ustawienia adresu sieciowego

1. Początek 2. Przygotowanie 3. Konfiguracja 4. Instalacja 5. Zakończ

Podaj adres IP drukarki lub nazwę hosta:  
W instrukcji drukarki znajdują się dodatkowe informacje na temat tego, jak znaleźć adres IP drukarki.

\* Adres IP lub nazwa hosta:

\* = Wymagane pola

[Pomoc](#) [Wstecz](#) [Dalej](#) [Anuluj](#)

13. Podaj **nazwę** drukarki, która może zawierać 12 znaków alfanumerycznych, a następnie kliknij **Dalej**.

Uwaga: Nazwa drukarki pojawi się tylko na komputerze, na którym instalowane są sterowniki.

**BRADY** WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

## Określ nazwę drukarki

1. Początek 2. Przygotowanie 3. Konfiguracja 4. Instalacja 5. Zakończ

Nadaj drukarce sympatyczną nazwę na potrzeby tego komputera.

Nazwa drukarki:  
S3100\_

Uwaga: Można używać tylko znaków alfanumerycznych (np. 0-9, A-Z, a-z).

[Pomoc](#) [Wstecz](#) [Dalej](#) [Anuluj](#)

Podczas instalacji sterownika drukarki wyświetli się pasek postępu.

14. Kliknij **Zakończ** na ekranie końca instalacji.




## Instalacja (samego) sterownika USB


**WAŻNE!** Użyj tego procesu instalacji jeżeli zamierzasz wysyłać do drukarki zadania druku z komputera tylko za pośrednictwem przewodu USB.

Aby zainstalować sterownik drukarki Brady wykonaj następujące kroki:

1. Włóż do komputera płytę CD ze sterownikiem do drukarki lub kliknij dwa razy pobrany sterownik.
2. Z rozwijanego menu wybierz **żądany język**, a następnie kliknij **Dalej**.



3. Kliknij **Zainstaluj**.



4. Wybierz **model drukarki** do zainstalowania i kliknij **Dalej**.



5. Włącz drukarkę, jeżeli nie jest jeszcze włączona.  
6. Wybierz **Tylko za pomocą kabla USB** i kliknij **Dalej**.



7. Postępuj zgodnie z **instrukcjami na ekranie**, a następnie kliknij **Dalej**.

Uwaga: Po podłączeniu przewodu USB wyświetli się odpowiedni komunikat. Sterownik drukarki instaluje się automatycznie.

Podczas instalacji sterownika drukarki wyświetli się pasek postępu.

8. Kliknij **Zakończ** na ekranie końca instalacji.



## Nieudane połączenie USB

Próba połączenia przez USB może zakończyć się niepowodzeniem z poniższych powodów:

- Drukarka jest wyłączona.
- Przewód USB nie jest podłączony.
- Nie ukończono instalacji sterownika USB.

### Nieudane sprawdzenie statusu drukarki

Jeżeli zamiast status drukarki wyświetla się nieudana próba:

1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
2. Sprawdź, czy przewód jest stabilnie i prawidłowo podłączony do portu.

LUB

odłącz przewód USB od komputera i wypróbuj inny port.

3. Kliknij Wstecz i spróbuj ponownie.

